



## 1 Eerste gebruik

### Openen met de nood sleutels

1. Verwijder de plaat aan de onderkant van de kluis, om het sleutelgat en accu-ingang voor noodgevallen te onthullen.
2. Steek de nood sleutel in het sleutelgat en draai de sleutel linksom.
3. Laat de sleutel niet los, anders keert de sleutel terug naar de oorspronkelijke positie.
4. Draai de hendel rechtsom om de deur te openen.
5. Open het klepje van de batterijdoos aan de achterkant van het klepje.
6. Plaats vier AA-batterijen in de accubak.

### Openen met wachtwoord

1. De plaat aan de onderkant van de kluis wegnemen om het nood sleutelgat en accu-ingang te onthullen. Plaats het accuback-upsysteem in het stopcontact.
2. De kluis wordt geleverd met een in de fabriek ingesteld wachtwoord van "12345678".
3. Voer dit wachtwoord in en druk op de "#"-knop om te bevestigen.
4. Het groene lampje gaat branden.
5. Draai de handgreep binnen zes seconden rechtsom om de kluis te ontgrendelen.
6. Open het klepje van de batterijdoos aan de achterkant van het klepje.
7. Plaats vier AA-batterijen in de accubak.

### Wijzig de wachtwoord

1. Wijzig het oorspronkelijke wachtwoord van "12345678" om de veiligheid te waarborgen.
2. Druk op de groene resetknop aan de achterkant van de deur in de kluis. Je hoort twee korte piepjes en het gele lampje gaat branden.
3. Voer een nieuwe toegangscode van 1 tot 8 cijfers in.
4. Druk op de # toets om te bevestigen.
5. U hoort twee korte piepjes en het gele lampje gaat uit.

## 2 De kluis openen en sluiten

### Openen

1. Voer uw wachtwoord in. Druk op de toets "#" om te bevestigen. U hoort twee korte piepjes en een groen lampje gaat branden.
2. Draai de hendel binnen zes seconden met de wijzers van de klok mee om de kluis te openen.

### Het sluiten

1. Sluit de deur en draai de handgreep linksom om deze te sluiten.

## 3 Alarm

### Verkeerde Code

1. Wanneer een verkeerde code wordt ingevoerd, knippert het gele lampje zes keer.
2. Als u 3 keer achter elkaar het verkeerde code invoert, klinkt het alarm in de kluis gedurende 40 seconden.
3. Voer tijdens het alarm een correcte code in om het alarm te stoppen.

### Trilalarm modus

De trilalarm modus moet worden geactiveerd voordat deze gebruikt kan worden.

1. Druk op de "#"-toets.
2. U hoort twee korte piepjes en het gele lampje knippert zes keer om de Alarmmodus eenmaal te activeren. Het alarm zal 40 seconden afgaan als deze kluis trilt of beweegt.
3. Voer de juiste code in om het alarm te annuleren. Daarna moet het alarm opnieuw geactiveerd worden.
4. Opmerking: de trilalarm modus kan worden geactiveerd terwijl de deur zowel vergrendeld of ontgrendeld is.

## 4 Batterij

### Laag batterijniveau

Bij het invoeren van de code, als het groene en rode lampje tegelijkertijd gaan branden, geeft aan dat de batterijen bijna leeg zijn.

### Vervangen van de batterij

Als de batterijen leeg zijn, opent u de kluis met het accuback-upsysteem. Vervang de batterijen.

## 5 Vergeten wachtwoord en noodgevallen

In het geval dat u uw code bent vergeten of het elektronische systeem defect raakt:

1. Steek de nood sleutel in het nood sleutelgat.
2. Draai de nood sleutel linksom en laat de sleutel niet los; als dit niet het geval is, keert de sleutel terug naar de oorspronkelijke positie.
3. Draai de hendel rechtsom om de deur te openen.
4. In het geval van een vergeten wachtwoord, opent u de kluis zoals hierboven beschreven en reset u de code voor toekomstig gebruik.

## 6 Tips en waarschuwingen

- Bewaar de gebruikershandleiding, de nooduitgangstoets of de externe voeding niet in de kluis.
- Als de kluis gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan de batterijen om schade aan het elektronische vloeistofstelsel van de kluis voorkomen.
- Let er op bij de montage aan de wand op dat deze structureel sterk genoeg is.