

Protector Key

Bevestigen van de kluis:
De kluis is voorbereid voor vloer- en
muurverankering

Gebruiksaanwijzing. Lees deze zorgvuldig door
voordat u uw nieuwe kluis in gebruik neemt.



stap 1



stap 2



stap 3

Openen van de kluis voor de eerste keer

Verwijder het afdekkapje voor het nood sleutel slot (stap 1 en stap 2). Draai met de nood sleutel een kwart slag naar links. Draai daarna de deurhendel een kwart slag naar rechts (stap 3). De batterijen liggen in de kluis, doe deze in de batterijhouder aan binnenzijde van de deur

Sluiten van de kluis

Druk de deur goed dicht en draai de draaiknop naar links. De deur zal zich automatisch sluiten.

Programmeren van uw persoonlijke code

1. Elke keer als een toets wordt ingevoerd, zal er een lampje branden.
2. Wanneer de volgende toets niet binnen 20 seconden wordt ingevoerd, valt het systeem in slaapstand.
3. Wanneer het systeem in slaap stand is worden alle operaties beëindigd, indien u opnieuw op een knop drukt, zal het systeem weer in werkende toestand komen.
4. De functie van de toets '*' is hetzelfde als de toets '#', voor bevestiging.
5. De standaard fabriekscod is : 159 (#)
6. Druk de rode knop (set schakelaar) in (deze bevindt zich aan de achterkant van de kluisdeur, bij de scharnieren), een geel lampje betekent persoonlijke code instellen en voer de nieuwe code in (minimaal 3 en maximaal 8 cijfers). Bevestig deze code door de '#' of '*' in te toetsen. Buzzer zal twee keer piepen, het gele lampje wordt gedoofd, dit betekent dat uw persoonlijke code goed ingesteld is. (test het programmeren van de code altijd met de deur open)

Openen van uw kluis

1. Toets uw persoonlijke code in en bevestig met '#' of '*'. De buzzer zal twee keer piepen en het groene lampje gaat branden. Daarna kunt u de draaiknop naar rechts omdraaien en gaan de schoten naar binnen.
2. Als een verkeerde code ingetoetst wordt, piept de buzzer meerdere keren.
3. Als u tot drie keer toe de verkeerde code intoetst, zal het systeem zich 20 seconden blokkeren. Na 20 seconden zal het systeem weer volledig werken.

Vervangen van de batterij

Wanneer de batterijen zwakker worden zal het rode lampje (III) knipperen. Dit is het teken dat u de batterijen moet vervangen. Om de batterijen te vervangen schuift u het klepje van de batterijhouder naar boven. Plaats 4 stuks 1,5 V AA Alkaline batterijen in de houder. Sluit het klepje van de batterijhouder. Vervang de batterijen direct nadat het slot dit signaal aangeeft om te voorkomen dat uw kluis niet meer geopend kan worden bij volledig lege batterijen.