



- ① Licht (geel, groen, rood)
- ② Plaat
- ③ Vingersensor
- ④ Noodsleutelgat
- ⑤ Nood sleutels
- ⑥ Batterijback-up ingang
- ⑦ Back-upstelsysteem op batterij
- ⑧ Ingebouwde batterijdoos.
- ⑨ Resetknop

## 1 Eerste gebruik

### Openen met de nood sleutels

1. Verwijder de plaat aan de onderkant van de kluis, om het sleutelgat en accu-ingang voor noodgevallen te onthullen.
2. Steek de nood sleutel in het sleutelgat en draai de sleutel linksom.
3. Laat de sleutel niet los, anders keert de sleutel terug naar de oorspronkelijke positie.
4. Draai de hendel rechtsom om de deur te openen.
5. Open het klepje van de batterijdoos aan de achterkant van het klepje.
6. Plaats vier AA-batterijen in de accubak.

### Openen met vingerafdruk

1. Plaats vier batterijen in het accuback-upstelsysteem.
2. Maak de plaat aan de onderzijde van de kluis los om de inlaat van de reservebatterijstelsysteem te onthullen.
3. U hoort twee pieptonen. Plaats daarna uw vinger op de scanner.
4. Eerst gaat er een groen lampje knipperen, daarna gaat het gele lampje knipperen.
5. Nu heeft u 5 seconden de tijd om de kluis te openen.

### Een vingerafdruk opslaan

1. Druk op de groene knop aan de binnenkant van de deur. U hoort een korte pieptoon en een geel lampje knippert eenmaal aan de buitenkant van de deur. Een groen lampje knippert verscheidene malen.
2. Scan uw vingerafdruk.
3. Na een lange pieptoon knippert een groen lampje wanneer de vingerafdruk is opgeslagen. Als de vingerafdruk kon niet worden opgeslagen, knippert er een rood lampje. In dit geval de procedure herhalen.

Capaciteit: 100 vingerafdrukken

## 2 De kluis openen en sluiten

### Openen

1. Voer uw vingerafdruk in. U hoort 1 pieptoon en het gele lampje gaat branden, groen lampje knippert, het systeem begint uw vingerafdruk te scannen.
2. Als u dit met succes doet, hoort u 2 piepjes. Het groen licht zal branden en het slot zal 6 seconden vrij zijn.
3. Als u er niet in slaagt, hoort u 3 piepjes en gaat het rode lampje branden.
4. Als u 3 keer achter elkaar vergeefs invoert, knippert het gele lampje en gaat het alarm gedurende één minuut klinken.

### Het sluiten

1. Sluit de deur en draai de handgreep linksom om deze te sluiten.

### Alle vingerafdrukken verwijderen.

Om alle vingerafdrukken te verwijderen, drukt u vijf seconde lang op de rode knop aan de binnenkant van de kluisdeur. U hoort een lange pieptoon. Wanneer alle vingerafdrukken zijn verwijderd, gaat het groene lampje knipperen. De kluis is nu gereset. (zie punt 1)

## 3 Alarm

### Trilalarm modus

Het trilalarm moet worden geactiveerd voordat het in gebruik wordt genomen.

1. Druk op de rode knop aan de binnenzijde van de deur om het alarm te activeren.
2. U hoort een pieptoon en aan de buitenkant van de deur knippert een geel lampje.
3. Wanneer het alarm eenmaal wordt geactiveerd, zal het één minuut afgaan, wanneer de kluis beweegt of trilt.
4. Om het alarm te stoppen, scant u uw vingerafdruk. Daarna moet hij weer geactiveerd worden.
5. Het alarm kan zowel bij een open als bij een gesloten deur worden geactiveerd.

## 4 Batterij

### Laag batterijniveau

Als het groene en het rode lampje tegelijkertijd knipperen tijdens het scannen van uw vingerafdruk, is de batterij bijna leeg.

### Vervangen van de batterij

Als de batterijen leeg zijn, opent u de kluis met het accuback-upstelsysteem. Vervang de batterijen.

## 5 Vingerafdruk wordt niet herkend en Noodsignaal

Als de kluis uw vingerafdruk niet herkent of als er een fout in de elektronica zit van de kluis, open de kluis als volgt:

1. Maak de plaat aan de onderkant van de kluis los om het gat in de noodontgrendeling te onthullen.
2. Steek de meegeleverde nooduitgangssleutel en draai de sleutel linksom. Laat de sleutel niet los.
3. Draai de hendel rechtsom om de kluis te openen.
4. Als uw vingerafdruk niet meer kan worden herkend, slaat u deze opnieuw op.

## 6 Tips en waarschuwingen

- Bewaar de gebruikershandleiding, de nooduitgangstoets of de externe voeding niet in de kluis.
- Als de kluis gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan de batterijen om schade aan het elektronische vloeistofstelsysteem van de kluis voorkomen.
- Let er op bij de montage aan de wand op dat deze structureel sterk genoeg is.